
# TERAL

# ディスポーザ




保証書はこの取扱説明書の25ページに付いておりますので、お客様名・お引渡日などの記入をお確かめください

- このたびは、テラルディスポーザをお求めいただきまして、 誠にありがとうございました。ディスポーザを安全に正しく お使いいただくために、お使いになる前に取扱説明書をよく お読みになり、十分理解してください。
- この説明書には保証書が付いておりますので、大切に保管してください。

1.	ディスポーザシステムの概要 ‥‥ 1
2.	ディスポーザの構成・・・・・・2
3.	安全上のご注意・・・・・・3
4.	使用上のご注意・・・・・・・・6
5.	投入物についてのご注意・・・・・7
6.	運転のしかた・・・・・・9
7.	お手入れのしかた・・・・・・14
8.	故障の原因と対策・・・・・21
	<ul><li>アフターサービス・・・・23</li><li>部品交換の目安・・・・24</li><li>保証書・・・・・25</li><li>ディスポーザの仕様・・・・26</li></ul>

# 1.ディスポーザシステムの概要




## 排水処理槽


破砕した生ごみと台所排水を 分解処理して下水道または、 高度処理型合併処理浄化槽 に放流します。 所轄の下水道局の設置許可を受けた、ディスポーザからの排水を処理する排水処理槽なしでは、ディスポーザを使用することはできません。なお、排水処理槽は維持管理業者による保守点検および水質検査が義務付けられています。また、排水管の洗浄(1回/年)が必要です。

# 2.ディスポーザの構成

## 各部の名称







# 3.安全上のご注意

### ●安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。下記の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、ご使用にあたっては記載事項をお守りください。

### 表示の意味

表 示	意味
<b>全</b> 警告	「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが 想定されること」 を示します。
注意	「取扱を誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想定されること」を示します。

## 図記号の説明

表示	意味	
禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
	分解しないでください。	
	電源プラグをコンセントから抜いてください。	

## ⚠ 警告

### ●電気工事(漏電遮断器・アース線)は



電源供給元には、 必ず漏電遮断器を 設置してください。

故障や漏電のときに感 電の原因となります。



※漏電遮断器・アース工事は、電気工事店に依頼してください。(有料)

### ●電源プラグや電源コードは



交流100V定格15A以上の コンセントを単独で使用して

<sub>必ず守る</sub> ください。

タコ足配線は絶対にしないでください。他の器具と併用されますと、異常発熱、発火の原因になります。













#### ●本体は






### ●お手入れのときは



## **⚠** 注 意

#### ●運転前後、運転中は





### ●本体・蓋スイッチは









#### ●温度に注意





### ●お手入れのときは





# 4.使用上のご注意

#### ●運転するときは


生ごみ以外は投入しないでください。 (→8ページ) 故障の原因に なります。

#### ●使用しないときは

ディスポーザを使用しないときは、 蓋スイッチを「OFF」に合わせてくだ さい。(→13ページ)

●蓋スイッチを外し た状態にすると、ス プーンなどの異物が 入ってしまうことが あります。

●蓋スイッチを「ON」 のままにしておくと、 排水が流れにくくな ります。



ディスポーザを使用しない場合で も、週に2~3回程度運転を行ってく ださい。

ザを使用しないと 破砕室内にごみが 堆積して、悪臭が 発生したり排水が 流れにくくなるこ とがあります。




多量の生ごみを無理に押し込まないで



ディスポーザの破砕室内に生ごみを 貯めたまま長時間放置しないでくだ さい。

悪臭の発生や 排水不良の原 因になります。



旅行などで長時間使用しないときは、 お出掛けの前に、洗い桶・鍋などに 溜めた水を一気に流してください。



長時間使用しなかった後は、生ごみを 投入する前に試運転を行い、正常に運 転すること、排水できることを確認して ください。


#### ●洗い物のあとは

投入口部分(特にシンク接続部のすき ま)に洗剤を残さないでください。

洗剤が付着したまま 放置すると、金属部 分が腐食され漏水 = の原因になります。

シンク内で砂が付着した野菜などを 洗った後は、蓋スイッチや投入口に付着 した砂や土をきれいに洗い流してくだ さい。

砂が噛み込んで、 蓋スイッチが外れ == なくなる原因になり ます。



### ●蓋スイッチには

蓋スイッチに熱湯をかけないでくだ さい。



蓋スイッチには磁石を内蔵しています ので、磁気に弱いもの(磁気カードや



## 5.投入物についてのご注意

## 投入してよいもの

### 食品くず

野菜くず、果物くず、米飯 (炊いたもの)、魚肉、小魚の骨 (いわしなど)、 手羽元などの鶏の骨、肉類、麺類、パン、揚げ物、茶葉、その他残飯など













## 処理しにくいもの

以下の生ごみはディスポーザに投入できますが、処理されにくく破砕室 内や排水配管内に残ることがあります。

### 大きい生ごみ

キャベツ・レタスの大きな葉、グレープフルーツ・スイカ・メロン等の皮など

3cm角程度に細かく切って投入してください。







#### 卵の殻

一度に多量の卵の殻を破砕すると、排水配管内に 堆積して詰まりの原因となります。

他の生ごみと混ぜ て少量ずつ(1~2 個程度)



### 柔らかく弾力のある生ごみ

生魚の皮、鶏の皮、軟骨

他の生ごみと混ぜて少量ずつ処理してください。







### 少量の繊維質の生ごみ

枝豆の鞘(片手に軽く載る程度)など

他の生ごみと混ぜ て少量ずつ処理し てください。




単一生ごみ (米飯のみ、枝豆のみ、卵の殻のみ、茶葉のみなど)を多量 (両手一杯程度) に投入しないでください。 処理できずに破砕室内に残ったり、排水配管の詰まりの原因になることがあります。

## 投入してはいけないもの


下記の物を投入すると、ディスポーザを破損したり破砕できずに内部に残ります。

種類	品 名 例	投入すると発生する不具合
金属類	スプーン、フォーク、 王冠など Min	回転刃の損傷や動作不良な ど、ディスポーザの故障の 原因となります。
ガラス類	コップ、ビンの破片など	原囚となりまり。
陶器類	お皿、茶碗、箸置きなど	
かたい生ごみ	カニ類の殻、鯛など大きな魚の骨、かぼちゃ・柿・桃などの固い種、牛・豚・鳥の大きな骨など	破砕されずディスポーザ内 部に残ります。
多量の魚や 鶏の生皮	生魚の皮、鶏の皮、 タコ・イカ丸ごとなど	
強い繊維質 のもの	竹の子の皮、パイナップル の芯・皮、とうもろこしの 皮、栗の皮、玉ねぎの皮、 多量(両手一杯程度)の枝 豆の鞘、生花、花の茎など	ディスポーザで破砕されて も、排水配管内に堆積して 詰まりの原因になります。
貝殻類	カキ、サザエ、アサリ、シジミなど	
高温のもの	熱湯、油、熱いカレーなど	ディスポーザや配管を傷めます。
油、薬品類	多量のマヨネーズ、 多量の油、多量の酸・ アルカリ性洗剤	ディスポーザ本体や配管を 劣化させ、排水処理槽で の処理を妨げます。
食品くず以外	割り箸、爪楊枝、ガム、プラスチック、ゴム、 紙、ビニール袋、ラップ、アルミホイル、 発泡スチロール、トレイ、キッチンペー パー、キッチンタオル、ティッシュペー パー、針金、石、砂、タバコの吸い殻など	ディスポーザ内部に残ったり、排水配管内に堆積して 詰まりを引き起こす原因と なります。


## 6.運転のしかた




# ディスポーザに生ごみを投入してください。



- ●このとき生ごみを多量に押し込まないようにしてください。下図の投入量の目安 をご確認ください。
- ●大きい生ごみはあらかじめ3cm角程度に 小さく切ってから投入してください。
- ●ディスポーザでは処理できないものがあります。8ページの投入してはいけないものをよくご確認ください。
- ●単一生ごみを多量 (両手一杯程度) に投入すると排水配管の詰まりの原因になることがあります。



# 2 投入口に蓋スイッチを挿入してください。



●蓋スイッチの△印を、投入口の「OFF」 の位置に合わせて挿入します。 3

## 水栓を開いて水を流し始めてください。




●水量の目安は、親指の太さ程度 (毎分8リットル) です。

⚠注 意

ディスポーザ運転時に水を流さない、または水量が少ない場合、ディスポーザ内部に生ごみが残って異臭の原因となったり、排水配管内に堆積して詰まりの原因となります。

4

# 水を流し始めて5秒程度経ってから、蓋スイッチを右に回して、「ON」にしてください。



- ●蓋スイッチの△印が「ON」の位置に合うまで 回すと、「ピッピッ」とブザーが鳴ってディス ポーザの運転が開始します。
- ●運転を開始すると、シンク内の蓋スイッチの 上に水が溜まって、生ごみを破砕する音を漏 れにくくします。


<u></u> 注 意

運転中に金属音や非常に大きな音がした場合は、ただちに蓋スイッチを「OFF」の位置に合うまで左に回して、運転を停止してください。

**注**意

過負荷保護装置が頻繁に働くような使用はしないでください。故障の原因になります。

**5** 生ごみを破砕する音が聞こえなくなったら、蓋スイッチを左に回して「OFF」にしてください。




- ●蓋スイッチの△印を「OFF」の位置まで回 さなくても、約1分間で運転を自動停止し ます。タイマーで自動停止した際は、「ピッ ピッピッ」とブザーが鳴り、停止したことを お知らせします。
- ●ディスポーザ停止後、破砕室内部に生ごみが残っている場合は、氷を5~6個程度投入して運転すると処理されやすくなります。

⚠警 告

回転が完全に停止するまで、蓋スイッチを外して投入口へ手を入れないでください。けがの恐れがあります。

6 ディスポーザ停止後10秒程度経ってから、水栓を閉じて水を止めてください。




●排水配管内に破砕した生ごみが堆積する のを防ぐために、運転停止後しばらく追い 水をしてください。

⚠注 意

ディスポーザ運転停止直後 に本体を触らないでください。連続して運転した場合、 表面が熱くなっていることが あります。 7

ディスポーザを使用しないときは、蓋スイッチの△印を「OFF」の位置にあわせてください。




## ⚠注 意

蓋スイッチを外した状態にしておくと、スプーンなど異物が落下してしまう恐れがあります。

## ⚠注 意

ディスポーザがタイマーで自動停止した場合に、蓋スイッチを「ON」の位置に合わせたままにしておくと、排水が流れにくくなることがあります。

3 週に2~3回程度、洗い桶・鍋などに溜めた水を一気に流してください。排水配管を洗浄する効果があります。



- ●特に卵の殻を処理した後に流すと効果的です。
- ●旅行などで長期間留守にされる際、お出かけの前にも溜めた水を一気に流してください。

## ⚠注 意


溜め水を流す際は、ディスポーザの蓋スイッチを外してください。 溜め水を流した後は、破砕室内に異物が落下していないことを確認して、 蓋スイッチの△印を「OFF」の位置に合わせて挿入してください。

## 7.お手入れのしかた

## 異物の取り出し方

ディスポーザの破砕室内に異物 (投入してはいけないもの→8ページ) が入ってしまった場合、必ず下記の手順で取り除いてください。 そのままディスポーザを運転してしまいますと噛み込みや配管の詰まりなど、不具合の原因になります。

1




ディスポーザの電源プラグをコンセントから抜いてください。

コンセントの位置に手が届かなくて電源プラグを抜く ことができないときは、分電盤のディスポーザ用分岐 ブレーカーのつまみを下げて「OFF」にしてください。

⚠警 告


異物の取り出し作業時は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。 けがの原因になります。

2



投入口から蓋スイッチを外してください。

3



厚手のゴム手袋などをして、投入口に手 を入れて取り出してください。

**注**意

投入口から破砕室内部へ手を入れるときは、必ず厚手のゴム手袋などを 着用してください。けがの原因になります。

4




ディスポーザの電源プラグをコンセントに 差し込んでください。

ブレーカーを「OFF」 にした場合は、つまみを上げて「ON」 にしてください。


## 噛み込み解除の仕方

破砕中に、生ごみの詰め込みすぎやスプーンなどの異物により噛み込みが発生した場合、過負荷保護装置が作動してディスポーザが停止します。この場合、「ピーピーピーピーピー・・・・」というブザー音(電子音)でお知らせします。下記の手順で噛み込みを解除してください。




ディスポーザの電源プラグをコンセントから抜いてください。


コンセントの位置に手が届かなくて電源プラグを抜くことができないときは、分電盤のディスポーザ用分岐ブレーカーのつまみを下げて「OFF」にしてください。




投入口から蓋スイッチを外してください。



厚手のゴム手袋などをして、投入口に手を入れて破砕室内部の生ごみをできるだけ取り出してください。



付属のロック解除ハンドルを投入口から 破砕室内に差し込み、ハンドルの凹部を 回転刃の中心のナットに合わせて入れ てください。



ハンドル先端の突起部を回転刃のハンマーに引っ掛けて、左右どちらかに回してください。回転刃が回るようになると噛み込みが解除されています。



ディスポーザの破砕室内部の異物を取り除いてください。(14ページ参照)

ディスポーザの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ブレーカーを「OFF」にした場合は、つ まみを上げて「ON」にしてください。

8

ディスポーザの制御ボックスにある 過負荷保護装置のリセットボタンを 押してください。


※「ピー」とブザー音が鳴って過負荷保護装置が 解除されます。

⚠警 告

リセットボタンを押したまま運転しないでください。 電動機の焼損の原因となります。

9

投入口に蓋スイッチを挿入して右に回し、ディスポーザが運転することを確認してください。




再度、生ごみのみを投入し運転を行っ てください。

## ディスポーザ本体内部のお手入れ


ディスポーザは生ごみを処理する機械です。破砕室内に生ごみの破片等が残ったまま放置しますと悪臭の原因となりますので、下記の手順で定期的(週に2~3回程度)にお手入れを行ってください。

## 氷 洗 浄



氷(キューブアイスなど)を5~6 個、投入してください。


※このとき氷と一緒に台所用中性洗剤・レモン 汁・食酢などを数滴、破砕室内へ投入する とより効果的です。



水を流しながらディスポーザの運転 を行ってください。

ディスポーザで細かく砕かれた氷がシャーベット状になって、破砕室内に付着した汚れを洗い流します。

「氷洗浄」によるお手入れを行ってもなお、においや汚れが気になる場合は、下記の手順で内部をおそうじしてください。




ディスポーザの電源プラグをコンセントから抜いてください。


コンセントの位置に手が届かなくて電源 プラグを抜くことができないときは、分電 盤のディスポーザ用分岐ブレーカーのつ まみを下げて「OFF」にしてください。

⚠警 告

内部の洗浄をする時は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。けがの原因になります。




蓋スイッチを投入口から外して ください。



柄の付いたブラシ等に台所用中 性洗剤をつけてディスポーザ内 部を擦り洗いしてください。

⚠注 意

内部に手を入れるときは、必ず厚手のゴム手袋などを着用してください。けがの原因になります。



ディスポーザの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ブレーカーを「OFF」にした場合は、つまみを上げて「ON」 にしてください。

## その他

●ディスポーザ本体(外側)、制御盤の汚れは、かたく絞った布で拭いてください。

♠ 警告

電動機、制御盤は濡らさないでください。漏電・感電の原因になります。

⚠注 意

台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

●ディスポーザを使用しないで、生ごみを可燃ごみとして出される場合も、週に1回程度ディスポーザを運転してください。破砕室内に入ったごみが堆積して通水路を塞ぎ、水が流れにくくなることがあります。

破砕室内の回転刃や固定刃などの部品はステンレス製ですが、破砕した生ごみの破片や異物が付着したまま放置しますと、黄ばみや汚れがこびりついてしまうことがありますが、ディスポーザの性能上、全く影響はありません。

# 8.故障の原因と対策

ディスポーザをご使用中に異常が生じた際は、この章をご覧になり処置方法を試してください。 それでも直らないときは、コールセンター(連絡先は23ページ参照)へご相談ください。

症    状	原  因	処 置
ディスポーザが動かない	蓋が確実に入っていない。	蓋スイッチの△印を「IN·OUT」 に合わせて入れ直し、「ON」の 位置まで右に回してください。
	生ごみの詰め込みすぎ、また は異物が噛み込んで、過負荷 保護装置が作動している。	噛み込みを解除して、リセット ボタンを押してください。 (→15~17ページ)
	電源プラグが抜けている。	ディスポーザの電源プラグをコ ンセントに差し込んでください。
	分電盤内の漏電遮断器、また はディスポーザへの分岐ブ レーカーが落ちている。	漏電遮断器、またはディスポー ザへの分岐ブレーカーのつまみ を上げて、「入」にしてください。
	漏電している。	使用を中止して、コールセン ターへご相談ください。
運転中に異常振動、異常音がある。	金属類やガラス類、プラス チックなどの異物が投入され ている。	異物を取り除いてください。 (→14ページ)
	生のタコやイカなど、処理し にくい生ごみが多量に投入さ れている。	処理しにくい生ごみは小さく 切って少量ずつ、他の生ごみ と混ぜて処理してください。 (→7ページ)
	強固な異物の噛み込みにより、 回転刃が変形している。	回転刃の交換が必要です。 コールセンターへご相談くだ さい。
生ごみが破砕室内に残る。	投入できない生ごみ、または 処理しにくい生ごみが多量に 投入されている。	投入できない生ごみは取り除き、処理しにくい生ごみは小さく切って少量ずつ、他の生ごみと混ぜて処理してください。

ブザーの音 (ピピピッピピピッ) が鳴り止まない。	過負荷保護装置が作動してい ます。	蓋スイッチを「OFF」の位置に戻してブザーを止めてください。その後、噛み込んでいるものを取り除いてリセットボタンを押してください。(→15~17ページ)
ブザーの音(ピーッピーッピーッ)が 鳴り止まない。(リセットボタンを押 してもブザー音が鳴り止まない。)	電動機の焼損保護装置が作動 しています。	電動機が熱くなっておりますので、ディスポーザには触れずに30分程度放置し、その後、運転を行ってください。
ブザーの音 (ピッピッピッ・・・) が鳴り止まない。(リセットボタンを押してもブザー音が鳴り止まない。)	制御盤の温度保護装置が作動しています。	制御盤が熱くなっております。 ディスポーザの周囲温度を 30°C以下にし、30分程度放置し てから、運転を行ってください。
ディスポーザを使用しないとき、シンク内の水が流れにくい。	蓋スイッチの△印が「ON」の 位置にある。	ディスポーザを使用しないとき は、蓋スイッチの△印を「OFF」 の位置に合わせてください。
	ディスポーザの中に生ごみが 溜まったままになっている。	ディスポーザの運転を行い、 生ごみを処理してください。
	ディスポーザを長期間使用し ていないため、破砕室内にご みが溜まっている。	ディスポーザを長期間使用し ない場合でも、週に1回程度運 転してください。
シンク内に水が溜まって、まっ たく排水されない。	ディスポーザの中に生ごみが 溜まったままになっている。	ディスポーザの運転を行い、 生ごみを処理してください。
	強い繊維質の生ごみや貝殻類な ど、投入してはいけないものを 破砕して、ディスポーザ内、また は排水配管内に詰まっている。	コールセンターへご相談くだ さい。
ディスポーザ側面の点検穴から水が漏れている。	軸封部からの水漏れです。	パッキン、軸封部品などは消耗部品です。コールセンターへご相談ください。この状態で使用を続けますと、本体の故障の原因になります。
シンク接続部、トラップから水 が漏れている。	パッキンが劣化している。	パッキンの交換が必要です。コー ルセンターへご相談ください。

# アフターサービス

修理を依頼される前に、21~22ページの「故障の原因と対策」の項をよくご確認ください。

### ● 保証書

保証書は本書の25ページに掲載してあります。

必ずお引渡し日の記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保存してください。 保証期間は、お引渡し日から2年間です。

### ● 補修用部品の最低保有期間

補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年間です。

### ● 保証期間中の修理について

説明書の内容をよくお確かめの上、なお異常のあるときにはテラルコールセンターへ修理を依頼してください。 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

なお、修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

### ● 保証期間経過後の修理について

テラルコールセンターへご相談ください。

ご要望により、製品の機能を維持するための修理、または新品への交換を有料で行います。

## ●お問合せ先

点検・修理のご依頼は、下記のコールセンターへご連絡ください。

電話によるご相談・修理依頼の受付け:365日、24時間受付しております。

修理を行う日時はご依頼受付時にご相談させていただきます。都合により即日対応できない場合がありますのでご了承ください。

テラルコールセンター

**國 0120-201-844** 

## ●部品交換の目安

ディスポーザには破砕部や封水部など消耗部品があります。

使用状況によって、交換の時期は異なりますが、各部品についての交換の目安を示しますので、その期間を目安に点検・交換をしてください。




- ※ディスポーザ本体の交換目安は、7~10年です。
- ※使用状況(使用頻度、異物の噛み込みなど)により、交換時期が表示年数より早くなることがあります。

## ● 定期点検のおすすめ(有料)

安心して末永く快適にご使用いただくために、お取付日より2年以上経ったものは、定期点検をおすすめします。点検をご希望の際は、コールセンターへご連絡ください。

## ● 修理料金のしくみ

※修理・部品交換・点検は、テラルコールセンターへご相談ください。



技術料

故障箇所の修理及び部品交換作業、作業後の点検にかかる費用です。

部品代

修理に使用する部品代です。

出張料金

修理する商品のある場所までサービスマンを派遣するための費用です。

## 保証書

本書は、下記保証範囲において、無償修理を行うことを保証するものです。本製品の使用において、不都合が生じた場合は、本書をご提示の上、テラルコールセンターへ修理をご依頼ください。

品名·型式	ディスポーザ・DSP-100H
保証期間	お引渡日から2年間



### ●無償保証規定

- 1. 保証期間中、取扱説明書に従った正常なご使用にもかかわらず、テラル株式会社が納入した機械の設計、または工作の不備が原因で故障、破損が発生した場合、その部分について表記の期間無償で修理または交換を致します。
- 2. 前項による保証範囲は、不具合部分の機械的保証までとし、その故障に起因する種々の出費およびその他の損害は保証しません。
- 3. 以下の故障、破損の修理は有償とさせていただきます。
  - (1)使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (2) お取付後の移設等に起因する故障及び損傷
  - (3) 火災・地震・水害・落雷・凍結その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (4) 指定外の電源(電圧・周波数)の使用及び異常水質による故障及び損傷
  - (5) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (6) 異物噛み込みによる不具合及び消耗部品の損傷
  - (7) 本書の提示がない場合
  - (8) 本書にお客様名、お引渡日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられない場合
- 4. 保証期間内でも、保証範囲は本体部及び付属品のみで、排水配管類は含みません。
- 5. 不具合の原因が不明確な場合は協議の上、処置を決定することとします。
- 6. 修理に必要な部品の弊社保有期間は、製造打切り後7年です。
- 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 8. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

### ●サービス記録

年月日	不具合内容とその処置	担当者

# ディスポーザの仕様

型 式	DSP-100H
投入方式	回転蓋スイッチ型バッチ式
取 扱 液 質	水道水(0~40℃)
設置場所	流し台シンク下
設置方式	吊り下げ形
使 用 電 源	単相100V、50Hz/60Hz兼用
電源容量	900VA
電動機形式	コンデンサ型単相誘導動機
極数・定格出力	4極·100W
定格消費電力	330W/320W(50Hz/60Hz)
定格電流	4.2A/3.7A(50Hz/60Hz)
運転時間定格	5分
破砕方式	ハンマーミル方式
破砕室容積	約1.0リットル
保 護 装 置	過負荷保護装置(手動復帰式)、スイッチ切り忘れ防止回路

● 過負荷保護装置・・・・・・・・・ 異物の噛み込んだときや、生ごみを詰め込み過ぎたときに作動し、電動機の焼損を防ぎます。

●スイッチ切り忘れ防止回路・・・・・ 蓋スイッチを「OFF」にしなくても、運転開始から1分後に自動停止し、長時間運転し続けないようになっています。

# TERAL

### テラル株式会社

ディスポーザに関するお問合せ先

テラルコールセンター

**55** 0120-201-844